

Linderudveien Boligsameie

Boligsameiet har installert en Fiberterminal (ONT.) i hver leilighet av typen:

System **Fiber XGS** 10Gbps. system

Internett står i det ledige datauttaket mitt mellom den grønne fiberkabelen til venstre, og den hvite USB-C strømkabelen til høyre på bildet. Din WiFi ruter må kobles til datauttaket med vanlig datakabel kategori 6. (Cat-6), og den må være minimum 1. meter lang.

OBS! Pass øynene, aldri se inn i en fiberkabel.

Fiberbokser, fiberledninger med terminal er skrudd fast i veggen DE SKAL IKKE åpnes, demonteres av beboere eller håndverkere, men kun av autorisert fibermontør.

Eier av leiligheten må påse at all merking på boligsameiets fiberutstyr alltid er intakt. Fiberkabler inn til Terminalen må ikke strekkes, dras i eller kuttes. Ekstrakostnader ved å re-terminere fiberkabler betales av eier av leiligheten hvis betingelsene over er brutt!



Dytt inn datakabelen til din WiFi ruter til du hører ett klikk.

**USB-C 5Volt minimum 15Watt
OBS! strømadapter må alltid være tilkoblet**